FIXIT

8-800-700-20-85

Пневматический пресс FT 2



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит ”

- Henry Ford -

Основываясь на 10-летнем опыте дистрибуции и логистики, опираясь на сплоченную команду профессионалов, в 2011 году мы создали Российский продукт-ТМ FIXIT.


На сегодняшний день группа компаний FIXIT, предоставляет готовые решения в сфере крепежных технологий для различных отраслей промышленности.

Описание

Пневматический пресс предназначен для выполнения работ по запрессовке, установке крепежных элементов в детали из листового металла, пуклевки, обжима и других операций, требующих больших усилий. Станок имеет жесткую сборно-сварную конструкцию и устанавливается на столе, верстаке, или отдельной подставке. В верхней части корпуса установлен механизм, создающий с помощью пневмопривода вертикальное усилие, которое через шток передается на рабочий инструмент. Механизм имеет регулировки, которые позволяют точно выставить направление движения ш тока.

На основании и на штоке устанавливаются сменные матрица и пуансон для выполнения необходимых операций. Дополнительно может устанавливаться быстросменный механизм револьверного типа для инструмента.

Управление станком осуществляется от педали. Для работы пресса необходима пневматическая магистраль с рабочим давлением не менее 0 ,6 МПа.



Характеристики

Усилие max	20 кН
Ход штока	50 мм
Максимальное расстояние до края детали	206 мм
Габариты	248x483x693
Вес	40 кг
Цвет	серый/красный
Рабочее давление воздуха	0,6 МПа min
Средний расход воздуха на 1 опер.	2,8 л.

Комплект поставки

Пресс в сборе	**1 шт**
Пневмопедаль	**1 комплект**
Матрица	**1 шт**
Пуансон	**1 шт**
Паспорт изделия	**1 шт**

Дополнительные матрицы заказываются отдельно

Виды крепежа для работы



Запрессовочные гайки

Алюминий М3 - М8
Сталь М3 - М8
Нержавейка М3 - М6



Плоскозапрессовываемые гайки

Алюминий М3 - М8
Сталь М3 - М8
Нержавейка М3 - М6



Запрессовочные втулки

Алюминий М3 - М5
Сталь М3 - М5
Нержавейка М3 - М5



Запрессовочные шпильки

Алюминий М3 - М8
Сталь М3 - М8
Нержавейка М3 - М5



Запрессовочные винты

Алюминий М3 - М8
Сталь М3 - М6
Нержавейка М3 - М5



Гайки под развальцовку

Установка и монтаж

Для работы станок устанавливается на стол, верстак или подставку. Основание должны иметь необходимую прочность и гарантированно выдерживать вес станка.

На основании станок закрепляется болтами или шпильками через специально предусмотренные пазы.

Присоединение к пневматической магистрали происходит через быстросъемный разъем под пневмотрубку наружным диаметром 8 мм.

В правый стакан регулятора давления заливается небольшое количество масла (примерно на 1/4 объема)



Можно использовать масло для пневматических узлов, жидкое промышленное или автомобильное масло. Заливка производится через пробку в верхней части регулятора.

Педаль управления устанавливается на полу.

Правила безопасности

При работе с прессом необходимо соблюдать требования безопасности:



не зажимать между матрицей и пуансоном руки и посторонние предметы



не допускать действий нарушающих соосность матрицы и пуансона - это может привести к поломке инструмента и станка

Техническое обслуживание



Контроль уровня масла в блоке подготовки воздуха.
Контроль герметичности трубок и соединений.
Регулярная проверка работоспособности инструмента.

Транспортировка



Транспортировка станка осуществляется всеми видами транспорта в таре или упаковке, исключающей его самопроизвольное перемещение и защищающей от осадков.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Неисправности:

Замененные детали:

м.п. ремонтного предприятия

Дата приемки:

Дата выдачи:

Подпись клиента:

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Неисправности:

Замененные детали:

м.п. ремонтного предприятия

Дата приемки:

Дата выдачи:

Подпись клиента:

FIXIT®

FIXIT®

Гарантия производителя

Гарантия соответствия изделий требованиям вышеуказанных технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня приобретения изделия.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон является неотъемлемой частью пресса.

Гарантийный талон

№

Изделие: _____

Модель: _____

Изготовлен: _____

Дата продажи: _____

Наименование торговой организации: _____

Подпись продавца: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Подпись покупателя: _____

М.П.



Производитель:
УК «Фиксит»

8 800 700-20-85

428037, Россия,
Чебоксары, Дорожный
проезд, д.12А

info@fixit.ru